

## Отключение иммобилайзера на Renault Megane

Александр Кондаков (Соликамск, Россия)

- Красный провод (плюс) подключить к аккумулятору и пину 32.
- Черный провод (минус) подключить к пинам 2 и 3.
- Зеленый провод (сам иммобилайзер) подключить к пину 37.
- Желтый провод (зажигание) подключить к пину 24. К этому же проводу подключить лампочку на пин 43.

Кнопка MODE — выбор режима. После нажатия на кнопку START прошло почти 2 часа. Главное не забыть закрыть кусочком изолянт пин 37 с целью предотвращения возможной активации иммобилайзера.

### Renault ECU Decoder



